# 第3学年 電気電子工学実験実習報告書

電力 <sup>3</sup>	:力率						
	実験日 平成 平成	年年	月月	日(日(	)		
班	学生番号		氏名				
共同実際	· 倹者名						1
共同実	験者名						
提出	提出日			備考			

東京都立産業技術高等専門学校 電気電子エ学コース

予定日 提出日

## 1 目的

本実験では

- 単相交流回路における電圧・電流・電力・力率を測定するための結線方法を学ぶ。
- 単相電力計と力率計の扱い方を習得する。
- 有効電力と力率、皮相電力と無効電力に関する理解を深める

ことを目的とする。

## 2 原理

#### 2.1 瞬時電力

インピーダンス  $\dot{Z}$  [ $\Omega$ ] へ印加された時刻 t [s] における交流電圧 v(t) [V] と、 $\dot{Z}$  に流れる交流電流 i(t) [A] がそれぞれ次式で表されるとする。

$$v(t) = V_m \sin(\omega t + \theta_V) \tag{1}$$

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \theta_I) \tag{2}$$

ここで、 $V_m$ 、 $I_m$  は最大値、 $\omega$  [rad/s] は角周波数、 $\theta_V$  [rad] と  $\theta_I$  [rad] はそれぞれの位相である。この v(t) と i(t) の積を瞬時電力 p(t) と呼び、次式で表される。

$$p(t) = v(t)i(t)$$

$$= V_m I_m \sin(\omega t + \theta_V) \sin(\omega t + \theta_I)$$

$$= \frac{V_m I_m}{2} \left( \cos(2\omega t + \theta_I + \theta_V) + \cos(\theta_I - \theta_V) \right)$$
(3)

#### 2.2 有効電力と力率

式 (3) は v(t) や i(t) の 2 倍の角速度を持つ周期関数であることが確認できる。そのため、時間的な平均を算出することができ、この値を有効電力 P[W] と呼ぶ。

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_m I_m}{2} \left( \cos(2\omega t + \theta_I + \theta_V) + \cos(\theta_I - \theta_V) \right) dt$$
$$= \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_I - \theta_V)$$
(4)

この上式が得られたとき、交流回路における実効値表現に置き換えると

$$P = VI\cos\theta\tag{5}$$

を得ることができる。ここで、V、I はそれぞれの実効値、 $\theta=\theta_I-\theta_V$  である。式 (5) の右辺は電圧と電流の実効値の積と、 $\cos\theta$  から構成されている。 $\theta$  は  $\dot{Z}$  の実部(抵抗)と虚部(リアクタンス)の比によって決定される値であり、

$$-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2} \tag{6}$$

であるので、

$$0 \le \cos \theta \le 1 \tag{7}$$

の不等式が成立する。

以上の関係から、インピーダンス $\dot{Z}$ の端子電圧と流れる電流値の積とは必ずしも等しくなく、有効に消費される電力の比が $\cos\theta$ に相当することが分かる。この比として見なせる $\cos\theta$ を力率、 $\theta$ を力率角と呼ぶ。

### 2.3 無効電力と皮相電力

式 (3) において、インピーダンスがリアクタンス成分のみ( $\dot{Z}=jX$ )の場合について考える。この時、電圧と電流の位相差  $\theta_I-\theta_V$  は  $\pm\pi/2$  となり、括弧内の第二項の値は 0 となる。従って、瞬時電力 p(t) の振る舞いは平均値が 0 の正弦波(あるいは余弦波)になることが分かる。これは、電源から負荷へ、負荷から電源へ電力供給が交互に行われていることを示し、電力として消費されず仕事をしない。この電力を無効電力 Q とよび、単位には var (バール)を用い、次式で計算される。

$$Q = VI\sin\theta \tag{8}$$

電圧の実効値と電流の実効値の積VIは、インピーダンス $\dot{Z}$ が純抵抗(リアクタンスX=0)の場合にのみ有効電力と等しくなり、それ以外の場合ではVI>Pとなる。この、見かけ上の電力を皮相電力Sとよび、単位にはVA(ボルトアンペア)を用いる。また、皮相電力と有効電力、無効電力には次の関係が成り立つ。

$$S = VI$$

$$= \sqrt{P^2 + Q^2}$$
(9)

- 3 方法
- 3.1 使用器具

今回の実験で使用した器具を

- 3.2 実験手順
- 4 結果
- 5 考察
- 6 結論

## 参考文献

[1] 著者名, 書名, 出版社, 発行年.